

# DATABLAD

Datum: 2020-03-25



Produktnamn: AcryRoad W-2000  
Försäljning: ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby  
Tel: +46-479-131 90  
E-post: [info@colorpoint.se](mailto:info@colorpoint.se) Hemsida: [www.colorpoint.se](http://www.colorpoint.se)

Användningsområde: Linjemålningsfärg

Kulör	Vit och Gul
Densitet	1,6 kg/ dm <sup>3</sup>
Bindemedel	Vattenburen snabbtorkande akryl
Övrigt	Viskositet, luminans etc. se separat specifikation. Luktas lätt av ammoniak.
Förpackning	30 kg spann alt 1600 kg IBC/ Fluid-bag
Förvaring	Svalt och torrt. Förvaras frostfritt! Normalt att viss separation sker. Burkens innehåll blandas väl innan arbete påbörjas. Skyddas mot frost!

AcryRoad W-2000 är en snabbtorkande vattenbaserad 1-komponentfärg med hög torrhalt. AcryRoad W-2000 är utvecklad för att appliceras på asfalt men kan även appliceras på betongunderlag förutsatt att underlaget har en lämplig struktur. Produkten är miljöanpassad samt har god slitstyrka.

Sopa underlaget manuellt eller med maskin. Avlägsna/ tvätta bort lösa partiklar såsom sand, lera, oljor, fetter etc. (låt torka helt innan målning påbörjas). Asfalt och betong ska vara minst 14 dagar gammal. Betong skall vara helt fri från rester av cementhud etc. Vid tveksamhet testmåla först och utvärdera. Underlag skall vara torrt (använd fuktmätare vid behov). **Tänk på dagpunkten! Mät ytans temperatur och säkerställ att den är minst 3°C högre än dagpunkten.** Vindhastighet och ytans temperatur skall vara inom avtalade gränser. Starta inte applicering om nederbörd/ förhöjd luftfuktighet förväntas inom kommande timmar. Observera att torktiden är beroende av våtfilmens tjocklek, omgivande temperatur och luftfuktighet. Yttorr inom 15 minuter vid +20°C / 50% RH (normal våtfilm ca 500 gram per m<sup>2</sup>) samt helt torr efter ca två timmar. Lagras svalt och torrt. Blanda färgen väl. Späd vid behov med vatten. Appliceras med hög- eller lågtrycksspruta alternativt ColorPoint linjeroller bredd 5 eller 10 cm. Appliceringsutrustning skall vara i rostfritt material eller motsvarande samt vara ren och fri från andra icke kompatibla system. Rengör verktyg direkt i vatten innan produkten hunnit torka. För retro-reflektion: Applicera "drop-on" kulor direkt i våtfilmen (ca 200 micron) med en lämplig anordning.

De tekniska data vi redovisar liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på underlag från vår leverantör. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning. För uppföljning rekommenderar vi att löpande noteringar förs vad gäller batch-nummer, datum, plats, klimatdata, temperatur, vägförhållanden, eventuella förarbeten, lagringsförhållanden etc. Detta dokument uppdateras löpande. Reservation för skrivfel.